



EW Polformkoeffizienten für Synchronmaschinen
 THD Grundwelle: $\hat{B}(1) = C_{(1)} \cdot B_{max}$; Mittel: $B_{mit} = \frac{2}{\pi} \cdot \hat{B}(1) \cdot C_{\phi}$